


2 way ヘアアイロン BIT-HI01 取扱説明書

保証書付



もくじ

安全上のご注意	P 1~4
各部位の名称	P 5~6
使い方	P 7~9
知っておいていただきたいこと	P 10
お手入れと保管のしかた	P 10
故障かなと思ったら	P 11
定期点検のお願い	P 12
よくある質問	P 13
保証とアフターサービス	P 14
保証書	裏表紙

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。イラストと実物の形状が異なる場合があります。

安全上のご注意 ※必ずお守りください

- 本製品をご使用になるまえに、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 以下の注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の程度の大きさを明示するために、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容となるため、必ずお守りください。

危険

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負う危険が切迫していること」を示します。

警告

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定されること」を示します。

注意

「取扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

- * 1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温/低温）・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 3 物的損害とは、家屋・家財およびペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号について



⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。



⦿は指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意（つづき）

危険



禁止

- 高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 電源プラグをショートさせない。電源プラグに金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させたりしない。
火災・故障の原因となります。

警告



禁止

- 電源コードが破損した場合はただちに使用を中止する。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 引火性のもの（アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。
- 電源コードを傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじるなどの行為をしない。また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災・故障の原因となります。
- 本体に電源コードを巻き付けない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。
- 電源コードがよじれたまま使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 水の近くで機器を使用しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれがあります。

警告



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしたりしない。
火災・感電・けがの原因となります。



水濡れ禁止

- 水につけない。また、濡れた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。



必ず守る

- 電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードを引っ張ったり、無理に折り曲げたりするとショートの原因になります。
- 電源コードは清潔にし、コネクタに埃がついている場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。
- 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行う。
やけど・感電・けがをするおそれがあります。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人やお子様だけで使わせない。
やけど・感電・けがをするおそれがあります。
- この機器で遊ぶことがないように、お子様の手の届くところで使用したり放置したりしない。
- 業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障のおそれがあります。
- 特に額や襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。
やけどの原因となります。

注意



禁止

- 人の髪以外には使用しない。
- 通電したまま放置しない。
火災の原因となります。
- 落としてたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。
- 整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。
- 過度に濡れた髪には使用しない。
ショート・感電の原因となります。



水濡れ禁止


- 浴室や湿気の多い場所には保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。



強制

- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。
破損の原因となります。
- 使用中・使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因となります。

各部位の名称




自動電源オフ

本製品は起動後、
約30分経過する
と、自動で電源が
OFFになります。




やけどに注意！

- ご使用の際、のプレート部分はたいへん高温となるため、絶対に触らないでください。
- プレート周辺の  部分もたいへん高温となります。時間が経つにつれ温度が高くなり、肌に触れるとやけどのおそれがありますので、ご注意ください。
- 加熱時や冷却時はお子様の手の届くところに置かないでください。やけどのおそれがあります。



1. 本体の先端を押さながら、本体下部にあるロックをスライドして、ロックを解除する。
2. 電源プラグを根元までしっかりとコンセントに差し込む。
3. 電源を入れる。
4. 温度を設定する。




ロック状態

ロック解除

- 電源 / 温度調整ダイヤルを回すと電源がオンになり、通電ランプが赤色に点滅します。
- ダイヤルを回して、希望温度に設定します。希望温度に到達すると、通電ランプが赤色から緑色に変わり、点滅が止まります。

※ 設定温度を変更すると、通電ランプが再度赤色に点滅し、設定温度到達時、緑色に点灯します。



5. 使用後、ダイヤルを OFF の位置に合わせ、通電ランプが消えたら電源プラグをコンセントから抜く。

設定温度について

- 初めてご使用になる際は、設定温度を「100」にしてご使用ください。髪の様子を見ながら温度調節を行ってください。
- 髪へのダメージが気になる場合、使用頻度が高い場合は温度を「160」以下に設定し、お使いいただくことをお勧めいたします。

※ 設定温度「160」以上での長時間のご使用はお控えください。

※ 設定温度「180」は非常に高温です。

※ 髪の状態に合わせて温度を調節してください。

スタイリングの前に

- 事前にブラッシングをして髪の流れを整えておくと、スタイリングがしやすくなります。

※ 濡れた髪に使用しないでください。

※ スプレーなどの引火しやすいヘアケア用品を使用しないでください。



ストレートヘア

1. 毛束(約3~4cm)をとる。

- この時毛束を多く取りすぎるとうまくスタイリングできない場合がございます。
- ストレートヘッドを内側にすることで、根元に近い部分を挟めるのでよりスタイリングしやすくなります。

2. 毛束をはさむ。

- 毛束を本機プレートの中央部分に当てるように挟んでください。

3. 挟んだ状態で、毛先に向けて真っ直ぐ下ろす。

- 同じ位置に本機を止めないようにしてください。髪が傷む原因になります。
- 3~5秒を目安に熱を与えてください。
- 本機を強く握りすぎないようにしてください。



カールヘア

1.毛束(約3〜4cm)をとる。

- この時毛束を多く取りすぎるとうまくスタイリングできない場合がございます。

2.毛束をはさむ。

- 毛束を本機プレート中央部分に当たるように挟んでください。

3.カールをかけたい方向に、本体を半回転させる。

- カールヘッド側に髪を巻き付けると、丸みのあるきれいなカールがつくりやすくなります。

カールヘッド



4.挟んだ状態で、毛先に向けて真っ直ぐ下ろす。

- 3〜5秒を目安に熱を与えてください。
- 本機を強く握りすぎないようにしてください。


4.毛束ははずす。

- 同じ位置に本機を止めないようにしてください。髪が傷む原因になります。



スタイリングのポイント

- 毛束をブロックに分け、下ブロックから片方ずつスタイリングすることで、上ブロックの髪がきれいに整います。




- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているものとの併用はしないでください。髪を傷める場合があります。

※「チオグリコール酸」、「システイン」の成分表示があります。

- パーマやストレートパーマをかけた場合、3〜4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に6秒以上使用し続けしないでください。髪が傷んだり、焦げたりする場合があります。
- 本機は癖毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。

- クセ伸ばしの効果は個人差があります。

- 洗髪後にご使用の際は、十分に乾かしてからご使用ください。濡れた髪に使うと髪を傷める原因となります。



お手入れと保管のしかた

必ず電源を「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

- 冷却時にお客様の手の届くところに置かないでください。やけどのおそれがあります。
- 本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー類は本体を傷めるため使用しないでください。
- 水洗いは絶対におやめください。
- 台所・浴室・食洗機・電子レンジの近くなど、火気や水気のある場所を避けて保管してください。
- ヘアピンなど他のもの(アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など)と一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

本製品のご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

- 焦げ臭い匂いがする。
 - ・ プレートに埃やゴミ・スタイリング剤などが付着している可能性がございます。本体のお手入れをお試ください。
- ※ お手入れと保管のしかた参照
- 電源が入らない。
 - ・ 電源プラグの差し込みがゆるい可能性がございます。電源プラグとコンセントの接続状態をご確認ください。
 - ・ マルチタップコンセントをご利用の場合は、壁面コンセントの使用をお試ください。
 - プレートが熱くならない。
 - ・ コンセントの電圧が本製品の定格電圧と異なる可能性がございます。他のコンセントをお試ください。

注意

以下の症状が見られる場合、または上記の症状が改善されない場合は、すぐに使用を中止し、お問い合わせ窓口までご相談ください。

- 電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。
- 電源コードを曲げたり、回転させたりすると、通電が途切れる場合がある。
- 電源プラグや電源コードの一部に破損が見られる。
- 本体の一部または複数箇所が変形している。
- その他の異常、または明らかな故障が見られる。

設定温度について

ヘアアイロンは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。下記の症状がある場合はただちに使用を中止してください。

- 電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コード・電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている。
- 焦げ臭い匂いがする。
- 異音がする。
- その他、異常や故障がある。

よくある質問

Q. 縮毛矯正・ヘアカラー・ヘアマニキュアなどの後、すぐに使用してもよいですか？

A. 髪が非常にデリケートな状態になりますので、次の期間は使用しないでください。

- 縮毛矯正：3～4 日間
 - ストレートパーマ：3～4 日間
 - ヘアカラー：2～3 日間
- ※ 色素が器具に付着しやすくなります。
- ヘアマニキュア：2～3 日間

Q. 髪がパサつくのはなぜですか？

A. 高温で長時間使用されますと、髪が乾燥し、ぱさつきやすくなります。髪質に合わせて、適切な温度と時間でご使用ください。

Q. 自動電源 OFF 機能はついて 있습니까？

A. 電源を入れてから約 30 分後に自動で電源が切れます。

Q. 髪は濡らして使用しますか？ 乾いた状態で使用しますか？

A. 十分に乾かしてからご使用ください。

Q. 海外でも使用できますか？

A. AC100-240V 電圧内の国 / 地域で変圧器なしでお使いいただけます。ただし、同じ国でも地域によっては電圧や電源プラグの形状が異なる可能性がありますので、事前に確認してください。

海外で使用する時

- 本製品は海外でもご使用できますが、以下の注意事項をお読みください。

商品は100V-120V、220V-240V対応A-2プラグ仕様です。A-2プラグ以外の地域では変換アダプターを別途ご準備ください。（変圧器は不要です。）

注意

- ① 海外でご使用中に発生した不具合や事故は保証外とします。
- ② 訪問国電源に合う変換アダプターはお客様ご自身でご用意ください。
- ③ 本製品のプラグに合った変換アダプターをご使用ください。

保証とアフターサービス

- ① 本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用レシートと共に大切に保管してください。通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。
- ② 保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。
- ③ 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④ この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後 6 年です。補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な修理用部品のことです。
- ⑤ 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥ アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または製造元ご相談窓口にお問い合わせください。

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は製造元お問い合わせ窓口にご相談ください。
5. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日・お客様名・販売店欄の記入または押印がない場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または製造元お問い合わせ窓口にご相談ください。

保 証 書		持ち込み修理
品番 / 品名	DIT-H01 / パイフォーム2wayヘアアイロン	
購入	年 月	保証書で るものを添付し ださい。
お名		
ご住		
お電		
保証期間	い上から 年	
販売店	店名	住所 TEL

主な仕様

品名	パイフォーム2wayヘアアイロン
本体サイズ	約 H260×W33×D35mm
本体質量	約 235 g (ケーブル除く)
本体色	ブラック
コード長	約 1.5 m
プレートサイズ	約 H80×W20mm
電源	AC100 ～ 240V50/60Hz
消費電力	約 32W
最高温度	約 180℃
設定可能温度	約 100 ～ 180℃
設定温度到達時間	約 1 分※1
自動電源オフタイマー	約 30 分
付属品	取扱説明書 (保証書付)

● 本製品は海外でもご使用できますが以下の注意事項をお読みください。

- ① 海外でご使用中に発生した不具合や事故は保証外といたします。
 - ② 訪問国電源に合う変換アダプターはお客様ご自身でご用意ください。
 - ③ 本製品のプラグに合った変換アダプターをご使用ください。
- ※1 環境温度などによってはプレートの温度が安定するまでやや時間がかかることがあります。

【製造元】 www.toa-ind.com

株式会社 東亜産業

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-5-12

【お問い合わせ】

0120-910-951

【受付時間】 土・日・祝日・長期休暇を除く (10:00～17:00)

【ご注意】 ①仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。 ②写真・イラストはイメージです。