

ポケットウォーマー

HT-JDC001

取扱説明書

保証書付き


もくじ

安全上のご注意	1～4P
各部の名称	5P
充電方法	5～6P
ご使用方法	7P
日常の点検・お手入れ方法	8P
保管方法	8P
故障かな?と思ったら	8P
アフター販売	8P
アフターサービス	9P
カスタマーサポートセンター	9～10P
製品仕様	11P
保証書	裏表紙

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用前に安全に関する重要な記載がされている本書を必ずお読みいただき、
 正しく安全にご使用ください。「保証書」は大切に保管してください。

警告


Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は
禁止を示します。



このような表示は
強制を示します。

⚠ 警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

⚠ 警告



禁止

USBケーブルを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

カイロ本体の充電は付属のUSBケーブルをご使用ください。

火災・感電の原因となります。



禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。



濡れ手
禁止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



強制

お手入れは必ずUSBケーブルを抜いてから行ってください。

感電の原因となります。



強制

異常に熱い、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBケーブルを抜いてください。

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または製造元カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

警告



禁止

高温になる場所での充電・使用・保管はしないでください。

ストーブ・こたつのそば・炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電・使用・保管しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



強制

USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBケーブルを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

⚠ 注意



禁止

暖房器具などの高温になる場所の周辺に置いて使用しないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

定格出力がDC5V/2A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁止


衣類のポケットに入れたまま洗濯しないでください。故障の原因となります。

各部名称


[本体]



[本体上部]



[付属品]



充電方法

【本体の充電】

1. 付属のUSBケーブルのUSBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。

※モバイルバッテリーを接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください。

※先にUSBケーブルのUSBプラグ (Type-C) をUSB接続式ACアダプターなどに接続しないでください。

2. もう一方のUSBプラグ (Type-C) をUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。電源/充電ランプが赤色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。

※充電中はカイロとして使用できません。

充電方法

- ※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。
- ※カイロを使用した直後など、本体温度が高い状態でUSBケーブルを接続すると、電源/充電ランプが赤色の点滅になり充電を待機します。温度が下がり充電が開始されると赤色の点滅が点灯に変わり充電を開始します。
- ※低電流を検知して給電を停止する機能を持ったモバイルバッテリーの場合、本体の温度が下がっても充電が開始されないことがあります。そのようなときはUSBケーブルを差しなおしてください。




【他のUSB機器への充電】

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が可能です。

付属のUSBケーブルのUSBプラグ (Type-C) を、本体のUSBプラグ差込口に差し込み、もう一方のUSBプラグ (Type-C) をType-Cの接続端子を装備した、スマートフォンやモバイルバッテリーなどに差し込みます。電源/充電ランプが青色にゆっくり点滅します。

- ※電源/充電ランプが点滅するまで時間がかかる場合があります。
- ※充電する機器の充電完了は、機器側の表示等でご確認ください。
- ※付属のUSBケーブルは本機の充電用です。USB機器を充電する場合、機器に適合したUSBケーブルをご使用ください。

※本機はUSB PD (PowerDelivery)に対応していません。



※スマートフォンは付属していません。

ご使用方法

電源スイッチをダブルクリック(2回連続押し)してください。
電源がONの状態になります。

電源がONの状態
電源/充電ランプ白:弱(約45°C)

↓ もう1度押す

電源/充電ランプ黄:強(約55°C)


↓ もう1度押す

電源/充電ランプ消灯:電源OFF

充電切れの場合は

電源/充電ランプが5回赤く点滅し動作停止

※カイロとして使用中はモバイルバッテリーとして使えません。



⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をともしながら低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
- ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。特に素肌に長時間あて続けると低温やけどになるおそれがあります。
- ・熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるんでも、低温やけどが生じるためすぐに使用を中止してください。
- ・幼児またはご高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- ・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。

※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

日常の点検・お手入れ方法

乾いたやわらかい布で拭いてください。濡れた布で拭くと故障の原因となります。また、アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、色あせたりプラスチックを傷めます。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も3ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は50℃未満の場所で保管してください。ご使用時は40℃未満の環境でご使用ください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか?・電源スイッチをダブルクリック(2回連続押し)していますか?	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・電源スイッチをダブルクリック(2回連続押し)し、電源をONにしてください。
電源/ 充電ランプ が点滅する。	<ul style="list-style-type: none">・本体の温度が高い状態ではありませんか?	<ul style="list-style-type: none">・本体の温度が下がってから、USBケーブルを差しなおして充電してください。

アフター販売



CS-K2142
USBケーブル
660円(税込)

製造元オフィシャルストアにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は製造元カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2024年8月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな?と思ったら」にあてはまりませんか? 症状をご確認のうえ、お問い合わせください。ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■色 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

製造元カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、製造元休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

製品仕様

品名	ポケットウォーマー
本体サイズ	約102(W)×42(H)×29(D)mm
本体質量	約128g
充電ケーブル	約750mm(USB Type-C to C)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
消費電力	10W
入力	DC5V 2A
出力	DC5V 2A
充電時間	約3.5時間
使用時間	弱：約5時間 強：約3時間
表面設定温度	弱：約45℃ 強：約55℃ (±5℃)
付属品	USBケーブル(Type-C to C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良のため、予告なく変更される場合があります。

※満充電時の合計使用可能時間は環境により変わります。

保証規定

- 1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 3.無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6.本書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.

持ち込み修理		保証書	
品名	ポケットウォーマー		
型番	HT-JDC001		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
販売店	住所 〒		
	〒		
お客様	ご住所 〒		
	お電話()	-	
	お名前		
様			

見本

※本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

【製造元】

ライフオンプロダクツ株式会社

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
 カスタマーサポートセンター

TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、製造元休業日を除く)

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

25-V01